


Tbike

Manual configuración Acelerador Bluetooth Tbike Serie Mega



www.tbike.cl

[@Tbike_cl](https://www.instagram.com/Tbike_cl)



- 1-Indicador del estado de trabajo de Bluetooth
- 2-Nivel de batería de la bicicleta
- 3-Mostrador del nivel de batería
- 4-Visualización de la velocidad actual de la bicicleta
- 5-Pantalla de grado de asistencia actual
- 6-Kilometraje de conducción actual
- 7-Tiempo actual de conducción acumulado
- 8-Botón de función “+”
- 9-Botón de encendido y de OK
- 10-Botón de función “-”
- 11-El número de bicicletas cercas escaneadas
- 12-La dirección bluetooth que se puede conectar



1-Encender o apagar el dispositivo:

- Presione el botón de encendido para encender.
- Mantenga presionado el botón de encendido por 5 segundos para apagar.

Nota: Si el dispositivo no esta conectado con ninguna bicicleta por 15 minutos o la bicicleta conectada esta parada por mas de 15 minutos, el dispositivo se apagará automáticamente.

2-Para conectar la bicicleta:

-Después de encender, presione continuamente el botón de encendido 3 veces para escanear las bicicletas cercanas.

-Mientras finaliza el escaneo, presione el botón de función “+” y “-” para seleccionar la dirección de bluetooth correcta como se muestra en la imagen 2.

-Presione el botón de encendido para conectar la bicicleta después de seleccionar la dirección correcta y la pantalla será como la imagen 1 cuando esté conectada



3-Calibración de la bicicleta:

Después de conectarse con la bicicleta con éxito, coloque la bicicleta vertical al suelo horizontal, presione y mantenga presionados los botones “+” y “-” simultáneamente, esperando la calibración, suelte cuando termine.

4-Función de control:

Presione el botón “+” para aumentar el grado de asistencia, mantenga presionado el botón + durante 3 segundos para establecer el grado de asistencia en 99. Presione el botón “-” para disminuir el grado de asistencia, mantenga presionado el botón “-” durante 3 segundos para establecer el grado de asistencia en 0. Presione el botón de encendido dos veces para encender o apagar la luz de fondo

5- Cargando el dispositivo:

Cuando el dispositivo se quede sin energía, conecte el puerto de carga USB con el cable USB para cargar. La luz indicadora es roja cuando se está cargando y se volverá azul cuando esté completamente cargada. la pantalla se apagará automáticamente durante la carga.



Instrucción de instalación

1- Colocar el dispositivo en una posición adecuada

2-Apriete el tornillo de abajo para fijar el dispositivo